

Wichtige Information



Die Geräte werden nur mit der Firmware- Version 2.00.10 ausgeliefert.

Ab sofort ist eine Umschaltung zwischen ESB und CANopen bei den Geräten möglich.

- Die Geräte sind ab Werk standardmäßig mit ESB eingestellt
- Durch das Telnet-Kommando can 1 0 kann auf CANopen umgeschaltet werden.
Aus CoDeSys heraus kann dies mit folgendem Code umgestellt werden: Zur Ausführung dieses Codes werden die Bibliotheken IO01 und sFW06 oder neuer benötigt.

```
VAR
  bInit: BOOL;
  psFW: POINTER TO sFW;
END_VAR

IF NOT bInit THEN
  psFW := FwGetStructPointer(0) ;
  IF psFW <> 0 AND psFW^.uRemanent.sMasterEEProm.bESBActivated <> 0 THEN
    (* Deactivate ESB and reset the device *)
    psFW^.uRemanent.sMasterEEProm.bESBActivated := 0 ;
    IOResetTarget(0);
  END_IF
  bInit := TRUE ;
END_IF
```